

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЕТ

Марка импортного теплообменника	Наш аналог
Теплообменник НН №04 Ду 32 Теплообменник НН №08 Ду 32 Теплообменник НН №07 Ду 50 Теплообменник НН №14 Ду 50 Теплообменник НН №19 Ду 65 Теплообменник НН №20 Ду 50 Теплообменник НН №21 Ду 100 Теплообменник НН №22 Ду 100 Теплообменник НН №47 Ду 100	Теплообменник ЕТ-002 Ду 25 Теплообменник ЕТ-006 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 50 Теплообменник ЕТ-012 Ду 50 Теплообменник ЕТ-015 Ду 80 Теплообменник ЕТ-022 Ду 100
Теплообменник ЭТ-004 Ду32 Теплообменник ЭТ-005 Ду32 Теплообменник ЭТ-008 Ду32 Теплообменник ЭТ-009 Ду32 Теплообменник ЭТ-010 Ду50 Теплообменник ЭТ-014 Ду50 Теплообменник ЭТ-016 Ду50 Теплообменник ЭТ-020 Ду50 Теплообменник ЭТ-022 Ду50 Теплообменник ЭТ-019 Ду80 Теплообменник ЭТ-0205 Д100 Теплообменник ЭТ-031 Ду100	Теплообменник ЕТ-002 Ду 25 Теплообменник ЕТ-006 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 50 Теплообменник ЕТ-012 Ду 50 Теплообменник ЕТ-015 Ду 80 Теплообменник ЕТ-022 Ду 100
Теплообменник Т2 Ду20 Теплообменник Т5 Ду50 Теплообменник Т5В Ду50 Теплообменник М3 Ду32 Теплообменник М6 Ду50 Теплообменник М10 Ду100 Теплообменник ТЛ3 Ду32 Теплообменник ТЛ6 Ду50 Теплообменник ТЛ10 Ду100	Теплообменник ЕТ-002 Ду 25 Теплообменник ЕТ-006 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 50 Теплообменник ЕТ-012 Ду 50 Теплообменник ЕТ-015 Ду 80 Теплообменник ЕТ-022 Ду 100
Теплообменник S4A Теплообменник S7A Теплообменник S8A Теплообменник S9A Теплообменник S14A Теплообменник S17 Теплообменник S19A Теплообменник S20A Теплообменник S21 Теплообменник S22 Теплообменник S31A Теплообменник S36 Теплообменник S37	Теплообменник ЕТ-002 Ду 25 Теплообменник ЕТ-006 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 32 Теплообменник ЕТ-010 Ду 50 Теплообменник ЕТ-012 Ду 50 Теплообменник ЕТ-015 Ду 80 Теплообменник ЕТ-022 Ду 100

<p>Теплообменник XG 10 Ду25 Теплообменник XG 14 Ду32 Теплообменник XG 18 Ду32 Теплообменник XG 20 Ду50 Теплообменник XG 30 Ду65 Теплообменник XG 40 Ду100 Теплообменник XG 50 Ду100</p>	<p>Теплообменник ET-002 Ду 25 Теплообменник ET-006 Ду 32 Теплообменник ET-010 Ду 32 Теплообменник ET-010 Ду 50 Теплообменник ET-012 Ду 50 Теплообменник ET-015 Ду 80 Теплообменник ET-022 Ду 100</p>
<p>Теплообменник FP 04 Ду25 Теплообменник FP 08 Ду25 Теплообменник FP 14 Ду50 Теплообменник FP 20 Ду50 Теплообменник FP 05 Ду25 Теплообменник FP 09 Ду25 Теплообменник FP 10 Ду50 Теплообменник FP 16 Ду50 Теплообменник FP 22 Ду50 Теплообменник FP 19 Ду80 Теплообменник FP 205 Ду100 Теплообменник FP 31 Ду100 Теплообменник FP 40 Ду100 Теплообменник FP 50 Ду100 Теплообменник FP 71 Ду100</p>	<p>Теплообменник ET-002 Ду 25 Теплообменник ET-006 Ду 32 Теплообменник ET-010 Ду 32 Теплообменник ET-010 Ду 50 Теплообменник ET-012 Ду 50 Теплообменник ET-015 Ду 80 Теплообменник ET-022 Ду 100</p>
<p>Теплообменник GC-008 Ду25/Ду32 Теплообменник GC-009 Ду40 Теплообменник GC-016 Ду50/Ду65 Теплообменник GC-026 Ду100 Теплообменник GC-044 Ду100 Теплообменник GD-009 Ду40 Теплообменник GD-013 Ду50/Ду65 Теплообменник GD-016 Ду50/Ду65 Теплообменник GD-026 Ду100 Теплообменник GD-042 Ду100 Теплообменник GL-013 Ду50/Ду65 Теплообменник GL-016 Ду50/Ду65 Теплообменник GX-007 Ду25/Ду32 Теплообменник GX – 026 Ду100 Теплообменник GX – 042 Ду100</p>	<p>Теплообменник ET-002 Ду 25 Теплообменник ET-006 Ду 32 Теплообменник ET-010 Ду 32 Теплообменник ET-010 Ду 50 Теплообменник ET-012 Ду 50 Теплообменник ET-015 Ду 80 Теплообменник ET-022 Ду 100</p>